



Klappkornjustierung

1. Disziplinen Präzision und Duell „spiegelaufsitzend“

Disziplin Präzisionschießen (Korn in oberer Stellung)

Nach Montage des Klappkorns auf den Lauf wird das Klappkorn durch Hochziehen bis zum Anschlag in die oberste Stellung gebracht. Pistole jetzt durch Verstellen der Kimme auf die Präzisionsscheibe einschießen.

Disziplin Duellschießen (Korn in unterer Stellung)

Klappkorn durch Drücken bis zum Anschlag in die unterste Stellung bringen und Duellscheibe beschießen. Bei zu hoch liegenden Treffern Korn durch Eindrehen der Stellschraube (im Uhrzeigersinn) anheben. Liegen die Treffer zu tief, Korn durch Herausdrehen der Stellschraube (entgegen Uhrzeigersinn) absenken.

2. Disziplin Präzision „spiegelaufsitzend“, Disziplin Duell „Fläck“

Disziplin Duellschießen (Korn in oberer Stellung)

Montiertes Klappkorn durch Hochziehen in die obere Stellung bringen und Duellscheibe beschießen. Pistole jetzt durch Verstellen der Kimme auf die Duellscheibe einschießen.

Disziplin Präzisionschießen (Korn in unterer Stellung)

Klappkorn durch Drücken bis zum Anschlag in die untere Stellung bringen. Bei zu hoch liegenden Treffern Korn durch Eindrehen der Stellschraube (im Uhrzeigersinn) anheben. Liegen die Treffer zu tief, Korn durch Herausdrehen der Stellschraube (entgegen Uhrzeigersinn) absenken.

Diese Justierung ist jeweils nur einmal erforderlich!